

# Laminatböden

## ALLGEMEIN

Jeder Laminatboden unterliegt einem natürlichen Verschleiß. Um die Oberfläche des Laminatbodens zu schützen, sollte dieser durch vorbeugende Maßnahmen vor Beschädigungen geschützt werden. Hierzu gehören z.B. Fußabstreifer im Eingangsbereich, die den Schmutz, der auf der Oberfläche wie Schleifpapier wirkt, gar nicht erst auf den Boden gelangen lassen. An Tischen und Stühlen sollten geeignete Filzgleiter angebracht werden.

## Regelmäßige Pflege

Bei normaler Verschmutzung genügt zur Reinhaltung normales Kehren, Saugen oder Abwischen mit einem leicht befeuchteten Tuch in Längsrichtung der Bodendielen. Wird der Boden mit Wasser gereinigt ist darauf zu achten, dass der Putzlappen gut ausgewrungen bzw. nebelfeucht ist. Stehendes Wasser ist auf der Oberfläche des Laminatbodens stets zu vermeiden. Es dürfen nur die empfohlenen Reinigungs- und Pflegeprodukte für Laminatbodenbeläge verwendet werden.

Art der Verschmutzung	Behandlung
Obst, Beeren, Saft, Milch	Mildes Reinigungsmittel
Creme, Bier, Wein, Kaffee, Tee, Schokolade, Schmiere, Öl, Schuhcreme, Gummi	Herkömmlicher Spiritus. Vorsichtig verwenden und anschließend mit einem feuchten Tuch abwischen.

Reinigen Sie den Boden nie nass und schütten Sie nie Wasser direkt auf den Boden. Entfernen Sie Flecken immer sofort! Kein Polish bzw. Wachs zur Pflege verwenden.

## Was tun bei kleinen Beschädigungen?

- » Dielen müssen vor dem Verlegen auf sichtbare Fehler geprüft werden.
- » Kleine Schäden können mit einem Reparaturkit behoben werden.
- » Elemente, die leimlos verlegt wurden, können entsprechend der Verlegeanleitung des Laminatboden ebenfalls wieder ausgewechselt werden.

## RAUMKLIMA:

Die Werterhaltung des Laminatbodens und auch das Wohlbefinden des Menschen erfolgen ein gesundes Wohnklima von ca. 55 – 65 % relativer Luftfeuchtigkeit bei einer Raumtemperatur von ca. 20° Grad Celsius.

Eine Untertrocknung des Laminatbodens hat zur Folge (unter 45 % Luftfeuchte)

- » Fugenbildung
- » Konkave Schüsselung
- » Elektrische Aufladung der Benutzer
- » Evtl. Zerstörung der Laminatoberschicht

Wird die Luftfeuchte während der Heizperiode wesentlich unterschritten, empfehlen wir den Einsatz eines elektrischen Luftbefeuchters (Verdunsters), um die extreme Austrocknung des Laminatfußbodens zu vermeiden. Luftbefeuchtungsgeräte sind unter Umständen bei Beginn der Heizperiode in Betrieb zu nehmen.

