

Vinyl und Designbeläge

1. ALLGEMEINES

Alle Design-Beläge müssen regelmäßig gereinigt werden, wobei Art und Aufwand sich nach dem Einsatzbereich und der Frequentierung des Belages richten. Unsere Design Bodenbeläge sind mit einer PU-Oberflächenvergütung ausgestattet, die den Boden vor Verschmutzung und Abnutzung schützt. Dieser Schutz erleichtert die Reinigung des Bodenbelages und ist die Basis für weitere Reinigungsmaßnahmen.

2. VORBEUGENDE MASSNAHMEN

Bereits bei der Planung eines Bauvorhabens bzw. einer Fußbodenebene muss berücksichtigt werden, dass im Gebrauch möglichst wenig Schmutz und Feuchtigkeit auf den Belag getragen werden. Aus diesem Grunde empfehlen wir unbedingt Abtretersysteme bzw. Schmutzfangmatten in den Eingangsbereich zu installieren. Diese müssen so eingeplant werden, dass das Betreten unvermeidbar ist und sollten mindestens vier Schrittlängen groß sein.

3. BAUABSCHLUSSREINIGUNG

Nach der Verlegung ist eine Bauabschlussreinigung durchzuführen. Hierbei werden alle Verschmutzungen und produktionsbedingten Rückstände mit einem RZ PUR-Reiniger restlos entfernt. Anschließend wird die Schmutzflotte vollständig beseitigt und mit klarem Wasser gründlich nachgespült, bis der Bodenbelag wieder im pH-neutralen Bereich ist.

4. ERSTPFLEGE / EINPFLEGEN

Bei werkseitig mit PU vergüteten Belägen entfällt die Erstpflege. Die PU-Vergütung stellt anfänglich einen Schutz des Bodenbelages dar, jedoch ist der Auftrag einer Polymerdispersion erforderlich, um extra Schutz zu geben. Die Frequentierung und Intensität der Nutzung wird ausschlaggebend sein, in welchem Zeitabstand die zusätzliche Beschichtung aufgetragen werden muss. Vor dem Auftragen der zusätzlichen Beschichtung muss der Boden grundgereinigt werden wie unter Punkt 6. beschrieben.

5. LAUFENDE REINIGUNG/ UNTERHALTSREINIGUNG

Tägliche Reinigung: Fegen oder saugen Sie Staub oder losen Schmutz ab. Starke Verschmutzung: Hartnäckige Verschmutzungen behandeln Sie mit dem RZ PUR Reiniger. Feuchtwischverfahren: RZ Elastic Wischpflege verdünnt (50 ml auf 10 l) anwenden und trocknen lassen.

6. GRUNDREINIGUNG:

Eine Grundreinigung ist von Zeit zu Zeit erforderlich, z. B. dann, wenn durch die laufende Unterhaltsreinigung keine zufriedenstellendes Ergebnis mehr zu erreichen ist. Der Belag wird mit dem RZ Grundreiniger in Verbindung mit einer Einscheibenmaschine und einem grünen Pad oder einer Schrubbbürste grundgereinigt, dabei werden alle Schmutz- und Pflegemittelrückstände restlos entfernt und der Boden anschließend ausreichend mit Wasser neutralisiert. Danach ist eine Beschichtung mit einer Polymerdispersion oder einem PU-Siegel erforderlich.

Produkte zur Pflege und Reinigung sind in unserem Geschäft erhältlich. Wir verleihen auch Eintellermaschinen zur Grundreinigung.

